

Светильник
SP-TAB00-FLOOR-S1300-14W



ВНИМАНИЕ!

Светильник должен устанавливать и подключать к сети питания только квалифицированный специалист.

Не допускается прямое воздействие на изделие солнечного света, влаги, ударов, агрессивной среды.

Всегда выключайте электропитание при монтажных работах.

Запрещается накрывать светильник, включать светильник при температуре окружающего воздуха более 40 °С.

- При очистке пользуйтесь сухой неабразивной щеткой или ветошью, не оставляющей волокон.
- В случае возникновения неисправностей или неудовлетворительной работы оборудования немедленно отключите электропитание.
- Неисправный светильник должен быть демонтирован и возвращен продавцу.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать неисправное оборудование. Это не только лишает вас гарантии, но и может привести к возгоранию оборудования, подвергавшегося неквалифицированному ремонту.
- Запрещается устанавливать и эксплуатировать светильник и источник питания светильника на легковоспламеняемых покрытиях.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Температура окружающей среды в диапазоне от 0 до +45 °С.
- Отсутствие в воздухе паров и агрессивных примесей (кислот, щелочей и пр.).
- Не допускается эксплуатация светильника в помещениях с горячим воздухом выше +60 °С (сауны, бани).

